

<b>Р/К заднего моста Т-4 не полный</b>		<b>Р/К конечной передачи Т-4</b>	
Манжета 04,38,552	1	Манжета 04,39,110-2а	1
Манжета 04,39,110-2а	1	Манжета 04,39,152-2	1
Манжета 04,39,152-2	1	Кольцо 04,38,211	1
Кольцо 04,38,226	1	Кольцо 04,39,165	1
Кольцо 04,38,229	1	Кольцо 04,39,236	1
Кольцо 04,38,230	1		
Кольцо 04,38,238	1	<b>Р/К конечной передачи ТТ-4</b>	
Кольцо 04,38,242	2		
Кольцо 04,39,165	1	Сальник 120*146	1
Кольцо 04,39,211	1	Манжета Т4,39,124	1
		Кольцо 04,38,229	1
<b>Р/К заднего моста Т-4(полный)</b>		Кольцо 04,38,242	2
		Кольцо 04,39,118	1
Сальник 2,2-65*90	2	Кольцо 04,39,142	1
Сальник 120*146	4	Кольцо 04,39,153	1
Манжета 04,38,552	2	Кольцо 04,39,154	1
Кольцо 04,38,226	2		
Кольцо 04,38,229	4	<b>Р/К конечной передачи ТТ-4М</b>	
Кольцо 04,38,230	2		
Кольцо 04,38,242	4	Сальник 150*180	1
		Манжета Т4,39,124	1
<b>Р/К заднего моста ТТ-4</b>		Кольцо 140*145*36	1
		Кольцо 185*190*36	1
Сальник 65*90	2	Кольцо 04,38,229	1
Сальник 120*146	2	Кольцо 04,38,238	1
Манжета 04,38,552	2	Кольцо 04,38,242	2
Кольцо 04,38,229	2		
Кольцо 04,38,230	2	<b>Р/К направляющего колеса Т-4</b>	
Кольцо 04,38,233	2		
Кольцо 04,38,238	2	Манжета 0431А,125	2
		Прокладка 04,31А,138	2
<b>Р/К заднего моста ТТ-4М</b>		Кольцо 04,31,116	2
Сальник 120*146	2	<b>Р/К направляющего колеса ТТ-4</b>	
Манжета 04,38,552	2		
Кольцо 04,38,230	2	Чехол Т4,31,130	1
Кольцо 04,38,238	2	Кольцо 04,31,116	1
		Кольцо Т4,31,143	1
<b>Р/К подъема щита ТТ-4</b>			
		<b>Р/К направляющего колеса ТТ-4М</b>	
Манжета 60*80	2		
Кольцо 50*58*46	1	Чехол Т4,31,130	1
Кольцо 165*175*58	2	Прокладка МТ-4,31,176	1
<b>Р/К подъема щита ТТ-4М</b>		<b>Р/К ходовки Т-4</b>	

Манжета 70*85	1	Манжета 04,31А,125	32
Манжета 105*125	2	Прокладка 04,31А,138	32
Кольцо 60*70*58	1	Кольцо 04,31,116	29
Кольцо 70*80*58	1		
Кольцо 115*125*58	1		